

Pasta Decapante Eco Z

NUEVA GENERACIÓN

Decapage rapido – Facilidad de utilización – Productividad
– Tratamientos de los aceros inoxidables Austenítico & duplex



APLICACIONES

- Decapado por aplicación de las zonas de soldaduras
- Aceros inoxidable austeníticos y austenoferíticos
- Decapado local rapido para todos los aceros inoxidables austeníticos
- Cubas y Aparato chaudronnes
- Equipos mecánico soldados
- Soldadura TIG / MIG / Junquillo



CARACTERÍSTICAS

- Pasta untuosa translúcida blanca
- Acondicionamientos pote 2 kg / Pack 12 kg / Fue 70 kg
- Densidad 1,2 – inodoro



PRODUCTOS COMPLEMENTARIO – MATERIALES DE PROCIÓN Y OBRAS

Productos Complementarios

- Desengrasante biodegradable PROSOLV 594C
- Desengrasante desoxidante PROCAP 51
- Pasta pasivante clásica PROCIV 300PN
- Neutralizador depurante para efluentes PROCIV CL

Materiales de protección y obras

- Pulverizador anti-ácido-lanzas
- Bombas neumáticas – skid pulverización
- Monos-guantes reforzados anti-ácido
- Máscaras respiratoria, cartuchos



VENTAGAS

- Decapado muy rápido, blanqueamiento de las soldaduras
- Utilizable sobre todos los aceros inoxidables
- Reducción de los tiempos de decapado
- Eliminación completa óxido TIG / MIG
- Gran polyvalencia, cortos tiempo de contacto
- Gran fuerza de decapado
- Producto no tóxico
- Muy cómodo de usar
- Muy fuerte reducción de humos
- Menor impacto ambiental
- Protección importante del operador y las instalaciones
- No se ejecute. Seguridad de utilización
- Consumos reducido



UTILIZACIÓN – PRECAUCIONES DE EMPLEO

- Aplicación al pincel sobre los cordones de soldaduras
- Contacto 5 – 30 min según tipo de soldadura
- En caso de calaminas importantes, una acción mecánica por cepillado completa la acción química
- No utilizar sobre superficies pulidas o brillantes
- Enjuague final aqua halta presión y fría
- Utilizat en un local adaptado
- El operador debe ser formado, y llevar los equipos de seguridad adaptados
- En caso de proyección accidental, enjuagar inmediatamente al agua fría
- Los efluentes de enjuagues deben ser recuperados